

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування дезінфікуючого засобу з мийним ефектом

DEZALDUM 20

(Дезальдум 20)

виробник ТОВ «АТМА», Україна

Технічні умови ТУ У 20.2-31287090-008:2020

Діючі речовини

мас., %: 16,5–19,5 алкїлдиметилбензиламонїї хлорид; 10,5–11,5 глутаровий альдегїд.

Призначення

Концентрований засіб Dezaldum 20 призначений тїльки для професїйного застосування.

Основна сфера застосування — дезінфекція:

- на підприємствах комунально-побутового обслуговування (готелї, гуртожитки, перукарні, салони краси, лазні, сауни, пральні, громадські туалети і т. п.), адміністративних об'єктах;
- на підприємствах громадського харчування, торгівлі, промислових ринках, на об'єктах харчопереробної промисловості (м'ясопереробні заводи, молокозаводи, пекарні, кондитерські фабрики, заводи з виробництва пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та ін.);
- на підприємствах агропромислового комплексу (молокотоварні ферми, птахофабрики і т. п.),
- на підприємствах фармацевтичної, хїмічної, біотехнологїчної промисловості;
- у закладах освїти, дитячих, пенітенцїарних, соціального забезпечення, культури, відпочинку, спорту (басейни, аквапарки, культурно-оздоровчі комплекси, спорткомплекс, фітнес-клуби,), офїси, кінотеатри та ін.

Призначений для:

- дезінфекції та миття поверхонь (зокрема зовнішніх поверхонь машин, апаратів, ємностей і т. п.);
- боротьби з плїснявими грибами (ванні кімнати, душові та ін.);
- дезінфекції, чистки і миття сміттеприбирального обладнання і сміттєзбірників.

Опис

Dezaldum 20 являє собою прозору безбарвну або жовтуватого кольору рїдину зі слабким запахом.

Властивості

Dezaldum 20 — ефективний засіб проти таких видів патогенних мікроорганїзмів:

- патогенні та умовно-патогенні мікроорганїзми (кишкова паличка, бруцели, клостридії, стрептококи, стафілококи, сальмонели і ін.);
- мікобактерії туберкульозу;
- коронавіруси людини, в тому числі SARS-CoV-2, що викликає COVID-19;
- вірусу поліомїєліту; вірусу імунодефіциту людини;
- вірусу кору; коро- і аденовірусів; ротавірусів; герпесу;
- гепатитів А, В, С, D; патогенних грибів Кандида і Трихофітон; плїсневих грибів.

Застосування і дозування

- Встановлена норма витрат готового розчину цього засобу:
- для протирання — 100 мл на 1 кв. м
- для зрошування — 300 мл на 1 кв. м
- Після дезінфекції додаткового промивання не потрібно.
- Робочі розчини засобу готують в емальованих, скляних або пластмасових ємностях шляхом додавання відповідних кількостей засобу до питної води кімнатної температури.
- Кількість концентрату засобу і води (мл), необхідні для приготування робочого розчину, вказані в **таблиці 1**.

3

У лазнях, саунах, басейнах, аквапарках, санпропускниках, у спорткомплексах профїлактичну дезінфекцію і генеральне прибирання проводять відповідно до режимів, рекомендованих для дезінфекції при дерматофітіях (**таблиці 6**), або, за потреби, до режимів, рекомендованих для обробки при плїсневих ураженнях (**таблиці 7**).

Дезінфекцію поверхонь, обладнання, інструментарію на об'єктах сфери обслуговування (перукарні, салони краси, косметичні і масажні салони і т. п.) проводять відповідно до режимів при вірусних інфекціях (**таблиці 3**).

Обробку об'єктів санітарного транспорту і транспорту для перевезення харчових продуктів проводять способом зрошування або протирання відповідно до режимів, вказаних у **таблиці 3** . Після дезінфекції автотранспорту для перевезення харчових продуктів оброблені поверхні промивають водою і витирають насухо.

Дезінфекцію, чистку, миття і дезодорування сміттеприбирального обладнання і сміттєзбірників проводять відповідно до режимів, вказаних у **таблиці 2** .

Склад

Алкїлдиметилбензиламонїї хлорид, глутаровий альдегїд, ізопропіловий спирт, н-ПАР, Коректор рН

Фізичні і хїмічні властивості

- Прозора рїдина з легким приємним запахом
- Значення рН (концентрату): 6,5–7,8
- Питова густина при 20 °С: 1,07–1,12 г/см³

Застережні заходи при роботі із засобом і заходи першої допомоги

Dezaldum 20 за рівнем токсичної дії належить до класу № 3 помірно небезпечних речовин (при попаданні у шлунок). За рівнем впливу на шкірний покрив цей засіб належить до класу № 4 малонебезпечних засобів.

Використання в нерозбавленому вигляді може викликати слабке подразнення шкірних покривів і слизової оболонки очей. Тому під час використання цього дезінфікуючого засобу рекомендується користуватися захисними засобами.

При використанні методом зрошування рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту (захисні рукавички, окуляри, респіратор, тощо).

Призначений тїльки для зовнішнього застосування. Уникати потрапляння до шлунку.

При випадковому розливанні великої кількості засобу забезпечують інтенсивне провітрювання приміщення.

Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. Промити очі великою кількістю проточної води. За потреби звернутися до лікаря.

При випадковому проковтуванні потерпілого промити шлунок і звернутися до лікаря і показати йому етикетку.

Транспортування і зберігання

Транспортування засобу можливе всіма видами транспорту у нерозкритому пакованні виробника відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту і гарантують збереження засобу і тари.

Засіб повністю зберігає свої властивості навіть після замерзання з наступним розморожуванням. Потрібно враховувати, що його не варто використовувати разом з натуральними і синтетичними милами.

Засіб Dezaldum 20 слід зберігати у закритому складському приміщенні в канїстрах підприємства-виробника за температури від 0 до 35 °С, у захищеному від прямих сонячних променів місці. Засіб повинен зберігатися окремо від сировини і харчових продуктів. Dezaldum 20 не горить, але може сприяти горінню.

Термін придатності нерозкритого засобу складає 5 років. Після розкриття його необхідно використати протягом 2 тижнів.

Фасування - канїстра 1 л, 5 л, 10 л, 25 л.

2

Дезінфекцію зануренням проводять у пластмасових або емальованих (без пошкодження емалї) ємностях, що закриваються кришками.

При зануренні в розчин виробів, що мають складну поверхню (канали або порожнини), з металів, гум на основі натурального і синтетичного каучуку, пластмас і скла, з поверхні виробів видаляють видимі забруднення за допомогою тканинних серветок. Використані серветки скидають в окрему ємність, потім утилізують.

Роз'ємні вироби занурюють у розчин у розібраному вигляді.

Товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше 1 см.

Застосування засобу для дезінфекції різних об'єктів

Робочі розчини засобу Dezaldum 20 застосовуються для дезінфекції і миття об'єктів способами протирання, зрошування, замочування або занурення.

Поверхні в приміщеннях, тверді меблі, поверхні приладів, апаратів протирають ганчіркою, змоченою у розчині засобу при нормі витрат робочого розчину засобу — 100 мл/м2 оброблюваної поверхні або зрошують з розрахунку 300 мл/м2 при використанні гідропульта, автомакса або 150 мл/м2 — при використанні розпилювача типу «Квазар». Змивання робочого розчину засобу з оброблюваних поверхонь після дезінфекції не потрібне.

Санітарно-технічне обладнання обробляють за допомогою щітки, йоржа або протирають ганчіркою, змоченою в розчині засобу при нормі витрат 100 мл/м2 оброблюваної поверхні, при обробці способом зрошування — 300 мл/м2 (гідропульт, автомакс), 150 мл/м2 (розпилювач типу «Квазар»). Після дезінфекції санітарно-технічне обладнання промивають водою.

Білизну послїдовно рїч за рїччю занурюють в дезінфікуючий розчин з розрахунку 5 л на 1 кг сухої білизни. Після дезінфекції білизну перуть і прополїскують.

Дрібні іграшки повністю занурюють у ємність з робочим розчином засобу, перешкоджаючи їх спливанню; великі — протирають ганчіркою, змоченою в розчині, або зрошують робочим розчином засобу. Після дезінфекції їх промивають проточною водою. Столовий (в тому числі одноразовий) посуд звільняють від залишків їжі і повністю занурюють у дезінфікуючий розчин з розрахунку 2 л на 1 комплект. Після дезінфекції посуд промивають проточною питною водою протягом 3 хв.

Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни повністю занурюють у ємність з робочим розчином засобу або протирають ганчіркою, змоченою дезінфікуючим розчином. Після дезінфекції їх промивають проточною водою.

Прибиральний матеріал замочують у розчині засобу, інвентар — занурюють або протирають ганчіркою, змоченою у розчині засобу, після дезінфекції прополїскують і висушують.

Гумові і поліпропіленові килимки, взуття з пластмас і гум занурюють у розчин засобу, перешкоджаючи їх спливанню, після дезінфекції їх промивають проточною водою і висушують.

Використаний перев'язувальний матеріал, серветки, ватні тампони, білизну одноратного використання занурюють в окрему ємність із розчином засобу. Після дезінфекції відходи утилізують.

Для боротьби з плїсневими грибами об'єкти спочатку ретельно очищують за допомогою щітки, потім двократно з інтервалом 15 хвилин обробляють розчином засобу.

На комунальних, культурних, побутових (готелях, гуртожитках, клубах та ін.), адміністративних об'єктах, підприємствах громадського харчування, сільського господарства і торгівлі, в дитячих, освітніх, соціального забезпечення закладах, громадських туалетах (біотуалетах) профїлактичну дезінфекцію і генеральне прибирання проводять відповідно до режимів, рекомендованих для дезінфекції при бактерїальних інфекціях, крім туберкульозу (**таблиці 2**).

В пенітенцїарних закладах дезінфекцію проводять відповідно до режимів, рекомендованих у **таблиці 4**.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
DEZALDUM 20



вул.Євгена Коновальця, 31
м.Київ, 01133, Україна
+38 (044) 201-04-60
www.atma.ua

Таблиця 1
Кількість концентрату засобу і води (мл), необхідні для приготування робочого розчину.

Концентрація робочого розчину (%) препарату	Кількість концентрату засобу і води (мл), необхідні для приготування:			
	1 л розчину		10 л розчину	
	засіб	вода	засіб	вода
0,01	0,1	999,9	1	9999
0,05	0,5	999,5	5	9995
0,1	1,0	999,0	10	9990
0,2	2,0	998,0	20	9980
0,25	2,5	997,5	25	9975
0,4	4,0	996,0	40	9960
0,5	5,0	995,0	50	9950
1,0	10,0	990,0	100	9900
1,5	15,0	985,0	150	9850
2,0	20,0	980,0	200	9800
2,5	25,0	975,0	250	9750
3,0	30,0	970,0	300	9700
3,5	35,0	965,0	350	9650

Таблиця 2
Режими дезінфекції різних об'єктів розчинами засобу Dezaldum 20 при інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу) етіології

Об'єкт знезаражування *		Концентрація розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Поверхні в приміщеннях, тверді меблі, прилади, обладнання та ін.		0,01	120	Протирання або зрошування
		0,05	60	
		0,1	30	
		0,2	15	
		0,5	5	
Санітарно-технічне обладнання		0,01	120	Протирання або зрошування
0,05	60			
0,1	30			
Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни		0,01	120	Занурення або протирання
		0,05	60	
		0,1	30	
Іграшки		0,05	60	Занурення, протирання, зрошування
		0,1	30	
Посуд	без залишків їжі	0,1	30	Занурення
		0,5	15	
	із залишками їжі	0,1	60	Занурення
		0,5	30	
Білизна	незабруднена	0,1	60	Замочування
		0,4	30	
	забруднена	0,5	60	
		1,0	30	
Прибиральний інвентар, матеріал		0,5	60	Замочування, занурення, протирання
		1,0	30	
Сміттєзбірники, сміттєприбиральне обладнання		0,5	60	Зрошування, протирання
		1,0	30	

Примітка: * — при забрудненні об'єктів органічними субстратами (кров'ю, виділеннями та ін.) обробку проводити відповідно до режимів при вірусних інфекціях (таблиці 3).

Таблиця 5
Режими дезінфекції різних об'єктів розчинами засобу Dezaldum 20 при кандидозах

Об'єкт знезаражування		Концентрація розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Поверхні в приміщеннях, тверді меблі, прилади, обладнання та ін.		0,1	60	Протирання або зрошування
		0,25	30	
		0,5	15	
Санітарно-технічне обладнання		0,25	30	Протирання або зрошування
		0,5	15	
Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни		0,1	60	Занурення або протирання
		0,25	30	
		0,5	15	
Іграшки		0,1	60	Занурення, протирання, зрошування
		0,25	30	
		0,5	15	
Посуд	без залишків їжі	0,25	30	Занурення
		0,5	15	
	із залишками їжі	0,5	60	Занурення
		1,0	30	
Білизна	незабруднена виділеннями	0,1	120	Замочування
		0,5	60	
	забруднена виділеннями	0,5	120	Замочування
		1,0	60	
		1,5	30	
		2,0	15	
	Прибиральний інвентар, матеріал	0,5	120	
		1,0	60	
		1,5	30	Замочування, занурення, протирання
		2,0	15	

Таблиця 6
Режими дезінфекції різних об'єктів розчинами засобу Dezaldum 20 при дерматомітіях

Об'єкт знезаражування		Концентрація розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Поверхні в приміщеннях, тверді меблі, прилади, обладнання та ін.		0,1	60	Протирання або зрошування
		0,25	30	
		0,5	15	
Санітарно-технічне обладнання		0,25	30	Протирання або зрошування
		0,5	15	
Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни		0,1	60	Занурення або протирання
		0,25	30	
		0,5	15	
Іграшки		0,1	60	Занурення, протирання, зрошування
		0,25	30	
		0,5	15	
Білизна	незабруднена виділеннями	0,1	120	Замочування
		0,5	60	
Білизна	забруднена виділеннями	0,5	120	Замочування
		1,0	60	
		1,5	30	
		2,0	15	
Гумові та поліпропіленові килимки		1,0	90	Протирання, зрошування, занурення
		2,0	60	
Взуття із гум, пластмас		1,0	90	Занурення
		2,0	60	
Прибиральний інвентар, матеріал		1,0	60	Замочування, занурення, протирання
		2,0	30	

Таблиця 3

Режими дезінфекції різних об'єктів розчинами засобу Dezaldum 20 при інфекціях вірусної (включно з аденовірусами, вірусами грипу, парогрипу та ін. збудниками гострих респіраторних інфекцій, ентеровірусами, ротавірусами, вірусом поліомієліту, вірусами ентеральних, парентеральних гепатитів, герпесу, атипової пневмонії, птишиного грипу, ВІЛ, коронавірусів людини, в тому числі SARS-CoV-2, що викликає COVID-19) етіології

Об'єкт знезаражування		Концентрація розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Поверхні в приміщеннях, тверді меблі, прилади, обладнання та ін.; санітарний транспорт, автотранспорт для перевезення харчових продуктів		0,1	60	Протирання або зрошування
		0,25	30	
		0,5	15	
Санітарно-технічне обладнання		0,1	60	Протирання або зрошування
		0,25	30	
		0,5	15	
Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни		0,1	60	Занурення або протирання
		0,25	30	
		0,5	15	
Іграшки		0,25	30	Занурення, протирання, зрошування
		0,5	15	
Посуд	без залишків їжі	0,1	60	Занурення
		0,25	30	
	із залишками їжі	0,25	60	
		0,5	30	
Білизна	незабруднена	0,2	60	Замочування
		0,5	30	
	забруднена	0,5	60	
		1,0	30	
Прибиральний інвентар, матеріал		0,5	60	Замочування, занурення, протирання
		1,0	30	
		2,0	15	
Інструмент і перукарень, салонів краси, манікюрних кабінетів та ін.		0,5	60	Занурення
		1,0	30	
		1,5	15	

Таблиця 4
Режими дезінфекції різних об'єктів розчинами засобу Dezaldum 20 при туберкульозі

Об'єкт знезаражування		Концентрація розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Поверхні в приміщеннях, тверді меблі, прилади, обладнання та ін.		0,5	60	Протирання або зрошування
		1,0	30	
Санітарно-технічне обладнання		0,5	60	Протирання або зрошування
		1,0	15	
Предмети догляду за хворими, засоби особистої гігієни		0,5	60	Занурення або протирання
		1,0	30	
Іграшки		0,5	60	Занурення, протирання, зрошування
		1,0	30	
Посуд	без залишків їжі	1,0	30	Занурення
		2,0	15	
	із залишками їжі	1,0	120	Занурення
		2,0	60	
Білизна	незабруднена виділеннями	0,5	60	Замочування
		1,0	30	
	забруднена виділеннями	1,0	120	Замочування
		2,0	60	
Прибиральний інвентар, матеріал		1,0	120	Замочування, занурення, протирання
		2,0	60	

Таблиця 7
Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу Dezaldum 20 для боротьби з пліснявими грибами

Об'єкт знезаражування	Концентрація робочого розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, тверді меблі), предмети обстановки	2,0 3,0	120 60	Двократне протирання або зрошування з інтервалом 15 хвилин
Білизна, забруднена органічними субстратами	2,0 2,5 3,0 3,5	120 90 60 30	Замочування
Прибиральний інвентар, матеріал	2,0 2,5 3,0 3,5	120 90 60 30	Занурення, протирання, замочування
Гумові та поліпропіленові килимки	2,0 2,5 3,0	120 90 60	Занурення або протирання

Таблиця 8
Режими дезінфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань розчинами засобу Dezaldum 20

Профіль лікувальних закладів	Концентрація робочого розчину препарату, %	Час знезаражування, хв	Спосіб знезаражування
Лікувальні заклади; пенітенціарні заклади	0,5 1,0	60 30	Протирання або зрошування
Інфекційні лікувальні заклади *	-	-	Протирання або зрошування
Дитячі заклади, соціального забезпечення, комунальні об'єкти	0,01 0,05 0,1 0,2 0,5	120 60 30 15 5	Протирання

Примітка: * — генеральне прибирання проводити згідно з режимом відповідної інфекції.

вул. Євгена Коновальця, 31
м. Київ, 01133, Україна
+38 (044) 201-04-60
www.atma.ua

